



Consejos para el cuidado de tu llave dinamométrica

1. Guárdala en lugar seguro y protegido al final del día (su envase original asegura una buena protección).
2. Al terminar el día, descarga la tensión, bajando el par al mínimo.
3. Utiliza una llave con un rango de par adecuado al que necesitas.
4. Nunca fuerces el regulador por debajo del par mínimo.
5. No sigas apretando después del primer click.
6. Antes del primer uso del día, acciona el regulador de par arriba y abajo varias veces para que el mecanismo se engrase. Después, haz algunos aprietes a pares bajos.
7. Verifica los valores de par de tu llave al menos semestralmente, para asegurarte de que funciona adecuadamente.

La llave dinamométrica es una herramienta imprescindible y valiosa en mecánica, pero se puede convertir en tu peor enemigo si no la cuidas y mantienes.